

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE USO



1. Accesos.

Cada cliente tendrá un acceso individual con credenciales propias. Estos accesos tienen limitaciones establecidas para garantizar que cada cliente solo pueda visualizar los paneles correspondientes a su finca.

2. Visualizaciones de medidas por sensor.

Dentro de cada panel, se puede desplegar un selector de sensores ubicado en la parte superior izquierda. Desde este menú, podrá elegir el sensor específico que desea visualizar. Al seleccionar un sensor, los paneles se actualizarán con los datos correspondientes.

3. Navegación por paneles

Cada cliente verá en el menú lateral izquierdo varias opciones organizadas por categorías (Ej. "Paneles de control", "Desglose", etc.). Desde allí podrá seleccionar el panel correspondiente a su finca o cultivo específico.

4. Interpretación de gráficas

Las gráficas muestran datos en tiempo real o históricos de parámetros como:

- Humedad del suelo
- Temperatura
- Lluvia
- Velocidad del viento

Cada gráfico tiene una leyenda que indica qué representa cada línea de color. Al pasar el cursor por los puntos, se despliega el valor exacto y su fecha/hora.

5. Intervalo de tiempo

En la parte superior de cada panel puede seleccionar el rango de fechas/horas que desea visualizar. Por ejemplo:

- Últimos 5 minutos
- Últimos 10 minutos
- Últimos 30 minutos
- Última hora.
- Últimas 12 horas.
- Últimas 3 horas
- Últimas 24 horas
- Últimos 7 días

Esto es útil para hacer seguimiento a eventos climáticos o riegos.

6. Descarga de datos

En cada gráfica encontrará un menú desplegable (ícono de tres puntos verticales) que permite:

- Descargar datos en CSV

- Tomar captura del gráfico
- Visualizar valores en tabla

Esto es útil para informes o análisis externos.

7. Contacto de soporte

Ante cualquier duda o incidencia con el uso de la plataforma, puede escribir un correo a:

Email: soporte@agroptimum.com