



CURĂȚĂ SITA PENTRU SCAME DUPĂ FIECARE UTILIZARE!


- 1.** Deschide hubloul (ușa).
- 2.** Îndepărtează scamele de pe hublou.




- 3.** Scoate a doua sită pentru scame.




- 4.** Îndepărtează scamele din adâncitură.




- 5.** Decuplează sita.



- 6.** Deschide cele două site și îndepărtează scamele.



- 7.** Închide cele două site, assemblează-le și montează-le în aparat.



Nerespectarea regulilor duc la defectarea uscătorului!