



1. Kemas Kini atau Pasang Semula Pemacu (Drivers)

- Pergi ke Device Manager (Tekan Windows + X > Device Manager).



- Semak jika ada tanda amaran (!) pada pemacu seperti Display Adapter (kad grafik) atau Network Adapter.



- Klik kanan pemacu yang bermasalah dan pilih Update driver atau Uninstall driver dan pasang semula dari laman web rasmi pengeluar.
- Jika tiada tanda amaran (!) seperti gambar rajah dia atas, maknanya laptop itu berfungsi dengan baik dan tiada masalah.