

# ...HOW TO LOCK...

...鍵のかけ方...

TAKE A  
PHOTO OF  
YOUR PIN!

## Door type



Set any PIN and turn the knob toward "**LOCK**".


※ The PIN is automatically set to 0000 when locked.

任意の暗証番号を設定し「**LOCK**」の方向にツマミを回します。

※ 暗証番号はロックすると自動で0000になります。

Enter your PIN and turn the knob toward "**OPEN**".

設定した暗証番号を入力し「**OPEN**」の方向にツマミを回します。



## Wire type



After passing through the luggage handle,  
insert the key-eire into the keyhole.



荷物の持ち手にワイヤーを通し、鍵を差し込みます。

Set any PIN and turn the key toward "**LOCK**".

※ The PIN is automatically set to 0000 when locked.

任意の暗証番号を設定し「**LOCK**」の方向に鍵を回します。

※ 暗証番号はロックすると自動で0000になります。



Enter your PIN and turn the key toward "**OPEN**".

設定した暗証番号を入力し「**OPEN**」の方向に鍵を回します。

※ 暗証番号はロックすると自動で0000になります。

After remove the key-wire from luggage,

Put the key back into the keyhole.

ワイヤーを荷物から外し、鍵を差し込み口に戻します。

