

لإضافة جهاز الآي آر الى نظام منزلك تأكد من توفر الآتي:



إضافة بوابة التحكم
بأجهزة المنزل الذكي




حساب لايف سمارت
الخاص بمنزلك الذكي




شبكة
الانترنت

جهاز الآي آر يمكنك من استخدام الأجهزة عن بعد مثل التكييف والتلفاز وغيرهم من الأجهزة الأخرى التي تعمل بالريموت كونترول

1) لإضافة جهاز الآي آر الى نظام منزلك اوصل الجهاز بالكهرباء من خلال المنفذ الموضح ادناه وكن بالقرب منه



2) افتح تطبيق سمارت لايف واضغط على علامة الزائد في اعلى الشاشة واختار اضافة جهاز





3) اضغط على قسم " Others "


ومن القائمة اختار " Universal Remote Control " التحكم عن بعد العالمي



4) اضغط على الزر الموجود اسفل جهاز الآي آر لمدة خمس ثوانى الى ان يبدأ بالوميض



5) ادخل بيانات شبكة الواي فاي الخاصة بمنزلك ثم اضغط التالي



6) اختار تأكد من ان المؤشر يومض بشكل سريع


تأكد من أن المؤشر يومض بشكل سريع



اختار

وميض سريع <<

سوف يبدأ التطبيق بالبحث عن الجهاز وبعد اضافته سيظهر لك بهذا الشكل <<




تمت اضافة جهاز الآي آر بنجاح



للتحكم بالأجهزة من خلال جهاز الآي آر إتبع الخطوات التالية :



1) اضغط علامة الزائد Add



2) اختار الجهاز من قائمة الأجهزة سواء تكييف او تلفاز او اى اجهزه اخرى




3) اضغط Quick Match إضافة سريعة



4) اختار الشركة المصنعه للجهاز وتستطيع البحث عن الشركة في محرك البحث اعلى الشاشة كما هو موضح <<

5) بعد اختيار الشركة اضغط On

- اذا استجاب الجهاز المراد التحكم به للامر اضغط " can control " تستطيع التحكم " - اذا لم يستجب الجهاز المراد التحكم به للامر اضغط على خيار " Another one " واثم اضغط on وكرر المحاولة الى ان يستجيب الجهاز للامر ثم اتبع الخطوات التالية.



6) تمت اضافة الريموت كونترول وتستطيع استخدام الجهاز عن بعد

