

No.	Código	Clave	Descripción
1	950766	R1-MAX-20SC	Tornillo cbz.cilindrica con hex.int. 6x14
2	950767	R2-MAX-20SC	Brida delantera
4	950768	R4-MAX-20SC	Brida trasera
5	950769	R5-MAX-20SC	Tornillo cruceta 3x10
6	950770	R6-MAX-20SC	Placa de prensa de escudo 37x46x2.5
7	950771	R7-MAX-20SC	Mango de escudo
8	950772	R8-MAX-20SC	Escudo móvil
9	950773	R9-MAX-20SC	Muelle de protección
10	950774	R10-MAX-20SC	Ensamble de caja de engranajes y motor
11	950775	R11-MAX-20SC	Resorte
12	950776	R12-MAX-20SC	Soporte de lámpara
13	950777	R13-MAX-20SC	Tornillo autorroscante
14	950778	R14-MAX-20SC	Tornillo penetrante 3x12
15	950779	R15-MAX-20SC	Deflector de aire
16	950780	R16-MAX-20SC	Juego de carcasas
17	950781	R17-MAX-20SC	Ensamble de interruptor
18	950782	R18-MAX-20SC	Varilla de empuje
19	950783	R19-MAX-20SC	Resorte de presión de cambio
20	950784	R20-MAX-20SC	Resorte de reinicio
21	950785	R21-MAX-20SC	Biela
22	950786	R22-MAX-20SC	Anillo sísmico 5x7
23	950787	R23-MAX-20SC	Cubierta decorativa del chasis
24	950788	R24-MAX-20SC	Tornillo autorroscante torx. int. 4x14
25	950798	R25-MAX-20SC	Ensamble de zapata
27	950789	R27-MAX-20SC	Tuerca extensión
28	950790	R28-MAX-20SC	Pasador cilíndrico elástico 6x35
29	950791	R29-MAX-20SC	Tornillo de cuello cuadrado doble rosca
32	950792	R32-MAX-20SC	Calce 6x12x1.5
33	950793	R33-MAX-20SC	Tuerca de bloqueo
34	950794	R34-MAX-20SC	Mango de bloqueo ángulo
35	950795	R35-MAX-20SC	Primavera de la pagoda
36	950796	R36-MAX-20SC	Tornillo de bloqueo
37	950797	R37-MAX-20SC	Tornillo de posicionamiento 5x10

