


Anleitung zum bedienen des Betriebstage-Tools

1. Eine VPN verbinden herstellen.

Drücke dafür unten auf deiner Task Bar auf das Netzwerkzeichen.



Es sollte nun rechts auf deinem Monitor ein Menü erschienen sein. Wähle bei diesem Menü „National Express VPN“ aus und drücke anschließend auf Verbinden.



2. IVU.rail Client:

Öffne nun in einem Browser das Portal <https://nx.railcloud9.com/>. Unter der Rubrik „Für den Betrieb“ auf „IVU.rail“ klicken. Es wird nun eine Verknüpfung heruntergeladen.

3. BMM Maintenance Manager (Boom):


Instandhaltungsmanagementsystem, womit alles bezüglich der Fahrzeuge verwaltet wird (Komponenten, Dokumente, Fristenplanung, etc.).

Einrichtung:

- Öffne nun in einem Browser das Portal <https://nx.railcloud9.com/>. Unter der Rubrik „Für die Instandhaltung“ auf „Download Boom“ klicken. Es wird nun eine Verknüpfung heruntergeladen. Mit ihr kann der Zugriff auf BMM Maintenance Manager mit Eingabe der eigenen Benutzerdaten erfolgen.

Durchführung

1. Öffne IVU und logge dich als erstes ein, und wähle unter „Fahrzeugdispositionen“ „Fahrzeugdispositionen“ aus.



Nun müsste sich ein Fenster geöffnet haben, gebe nun unter dem Bereich „Zeitbereich“ das Datum ein, welches du ausgewertet haben willst.

Gebe noch bei dem Feld „von“ 00:00 ein und bei „Dauer“ 24

The screenshot shows the 'Sitzungseinstellungen' (Session Settings) window. The 'Zeitbereich' (Time Range) section is highlighted with a red circle, showing the 'von' (from) field set to '00:00' and the 'Dauer' (Duration) field set to '24' hours. Below this, there are checkboxes for 'Personaldaten laden', 'Fahrten laden' (checked), and 'Ist-Daten laden'. There is also a section for 'Zeitraum einschränken' (Restrict time range) with 'von' and 'bis' (to) date pickers both set to '30.06.20'. The 'Betriebshöfe (alle ausgewählt)' (Stations (all selected)) section contains a table with the following data:

Kurzname	Beschreibung	Externe Nr
EDEV	Dortmund-Eving Betriebshof	15088
EDG	Duisburg Hbf Betriebshof	868
EHM	Hamm Betriebshof	1498
EMST	Münster (Westf) Betriebshof	2638

Below the table are buttons for 'Auswählen...' (Select...), 'Alle' (All), and 'Keine' (None). There is also a checkbox for 'nur Heimathof berücksichtigen' (Consider home depot only). The 'Fahrzeugtypen' (Vehicle types) section contains a table with the following data:

Kurzname	Langname
94425R	Talent2 (5) RME
94423R	Talent2 (3) RME


Below this table are buttons for 'Auswählen...' (Select...), 'Alle' (All), and 'Keine' (None). At the bottom of the window, there is a 'Sitzungstitel' (Session title) field and buttons for 'Übernahme-Historie...' (Takeover history...), 'OK', and 'Abbrechen' (Cancel).

Achte darauf das Bei Fahrzeugtypen nur die in der Grafik zusehenden Felder zu sehen sind.

Wähle nun im Programm oben rechts unter „System“ „Tabellarische Disposition“ aus.




Nun sollte sich eine Tabelle geöffnet haben. Drücke auf die Kopfzeile der Tabelle mit einem Rechts-Click und Wähle „Spalten Konfigurieren“ aus.



Füge dort die Spalte „Linieninfo“ der Tabelle hinzu.

Als letzten Schritt im IVU Wähle unter „Ansicht“ „Excel Export“ aus und Speicher die Tabelle auf einem beliebigen Laufwerk auf deinem PC ab.



2. Öffne nun das Betriebstage Tool.

Und wähle dort deinen IVU Auszug aus.



Wähle dann unter „Speicherort“ Wählen den gewünschten Speicherort aus.



Zum Schluss musst du nur noch auf „Programm starten“ Drücken

Bei Problemen und Fragen melden sie sich bitte unter folgender E-Mail-Adresse:

eren.aksu@nationalexpress.de