



Guía de conexión de joycon a pc.


Lo primero que necesitamos para hacer esto es que tu ordenador con Windows 10-11 tenga Bluetooth. Una vez nos aseguramos de eso ya sólo queda entrar en el menú de Configuración. Para eso abre el menú de inicio de Windows o el panel de notificaciones, y pulsa en el icono de la rueda dentada para entrar en la Configuración.



Una vez estás dentro de la Configuración de Windows, ahora pulsa sobre la opción Dispositivos. Desde aquí es desde donde vas a poder controlar y configurar los periféricos del ordenador, incluyendo los dispositivos que quieras conectar por Bluetooth.




Una vez aquí, pulsa sobre la opción Bluetooth y otros dispositivos que tienes en la columna izquierda (1), de manera que irás al panel específico para tus dispositivos Bluetooth. En él, pulsa sobre el botón Agregar Bluetooth u otro dispositivo (2) para iniciar el proceso de emparejamiento con el Joy-Con.




Se te abrirá una pantalla negra con el nombre Agregar un dispositivo, en la que tienes que elegir cómo buscar el periférico que quieres agregar. Para empezar a buscar los Joy-Con para emparejarlos, pulsa sobre la opción Bluetooth para que Windows empiece a buscar los dispositivos con esta tecnología que buscan ser emparejados.



Ahora que Windows 10 estará buscando dispositivos para emparejar, coge el primer Joy-Con que quieras configurar y mantén pulsado el botón de emparejamiento hasta que parpadeen las luces verdes. Este botón es el que se encuentra en el lateral interior dentro del carril con el que lo conectas a la consola, entre los botones SL y SR.



Una vez hayas pulsado sobre el botón de emparejar de uno de los Joy-Con, este aparecerá en la lista de dispositivos Bluetooth dentro de la ventana Agregar un dispositivo. Lo que tienes que hacer ahora es simplemente pulsar sobre la opción del Joy-Con y dejar que Windows 10 haga el resto. Si te pidiera algún PIN, este será 0000.



Y ya está, ahora sólo tienes que repetir este mismo proceso para emparejar el segundo Joy-Con, de manera que cuando estés en la sección Bluetooth y otros dispositivos de la Configuración de Windows veas entre los dispositivos enlazados los Joy-Con L y R, dos letras que te indican cuál es el izquierdo (L) y cuál el derecho (R). Ya podrás utilizarlo como dos mandos independientes.