



TX	IO0
RX	RST
+5V	GND

Złącze programowania

Czujnik temperatury np. DS18B20, DHT11, DHT22



Przycisk do
konfiguracji
- 3x wcisnąć



LED
Config