

TECLADO PROGRAMÁVEL

MANUAL DO PRODUTO

APRESENTAÇÃO

Parabéns pela compra do produto

O Teclado Programável serve para ajudar usuários do Windows

no dia a dia, diminuindo o tempo gasto para fazer suas tarefas

apertando apenas um botão.

INSTRUÇÕES

O Teclado Programável vem com 10 botões de atalhos cada um

com uma função diferente

Botões VERMELHOS

Primeiro botão (1V): Abre o explorador de arquivos (WINDOWS + E)

Segundo botão (2V): Desativado

Terceiro botão (3V): Abre a configurações do Windows (WINDOWS + I)

Quarto botão (4V): Maximiza e minimiza a quinta guia usada na barra de tarefas

Quinto botão: Abre as opções de segurança (CTRL +

ALT + DEL)

Botões PRETOS

Primeiro botão (1P): Copia o texto, frase, palavra ou arquivo selecionado (CTRL + C)

Segundo botão (2P): Cola o texto, frase, palavra ou arquivo copiado (CTRL + V)

Terceiro botão (3P): Abre a guia anônima no navegador (CTRL + SHIFT + N)


Quarto botão (4P): Atualiza a página do navegador/explorar de arquivos

Quinto botão (5P): Abre o gerenciador de tarefas (CTRL + SHIFT + ESC)

Botões BRANCOS

Primeiro botão (1B): Imprimi o que estiver aberto (CTRL + P)

Segundo botão (2B): Fecha o aplicativo aberto (ALT + F4)





INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Segurança

- **Ao manusear o teclado programável não use força bruta, já que o teclado é sensível e preciso.**
- **Não deixe que nenhum tipo de líquido entre em contato com o teclado.**
- **Tome cuidado para não deixar cair**
- **Não descartar em lixo doméstico**
- **Deixar longe do alcance de crianças**

Fornecedor e Garantia

- Empresa IJM (16)4002-8922
- São Caetano, 450 Independência Ribeirão Preto SP
- 1 ano de garantia