

プログラミング用ソフトインストール手順(TJ3B用)

ブラウザを開き、「TJ3B ダウンロード」と検索し、「各種資料ダウンロード」を開く。(このリンクを開いてもよい。)

「ロボットプログラミングキット TJ3B」を探し、「Latest プログラミングソフトC-Style Ver.数字の列」と書いてある部分をクリックする


ロボットプログラミングキット TJ3B	マニュアル	TJ3B 組立説明書
		TJ3B C-Style 導入編
		TJ3B C-Style 操作編
		TJ3B C-Style C-Code編
	アプリケーション	プログラミングソフト C-Style Ver.190403
		Latest プログラミングソフト C-Style Ver.190706
		programming software C-Style for English Ver.190403en
		Latest programming software C-Style for English Ver.190706en

下にダウンロードの表示が出るので、残りが0秒になったらそこをダブルクリック


↓ Chromeでのダウンロード画面


DAISEN HOME リモコン 電子デバイス 無線電波受信機 ロボット 会社概要 採用情報 ダウンロード			
ロボットプログラミングキット e-Gadget-TT	マニュアル	WindowsPCで制作しているロボットをiPadで制作する際はWindowsPCにこのファイルをダウンロードした後、WindowsPCのC-Style [ダウンロード] ボタンからこのファイルを選択しロボットにダウンロードしてください。	
		e-Gadget-TT 組立説明書	
		e-Gadget C-Style 導入編	
		e-Gadget C-Style 操作編	
ロボットプログラミングキット TJ3B	アプリケーション	プログラミングソフト C-Style Ver.190403	
		Latest プログラミングソフト C-Style Ver.190706	
		programming software C-Style for English Ver.190403en	
		Latest programming software C-Style for English Ver.190706en	
USBシリアルケーブルドライバ (for Windows)	アプリケーション	USBドライバ	
ライントレース用紙	サンプル	ライントレース用紙	

↓ Firefoxでのダウンロード画面




下の写真のようにWindowsによってPCが保護されましたと出たら詳細情報をクリックしてから、実行ボタンをクリック






「CStyleTj3B_V数字.exe」をダブルクリック





「圧縮解除」をクリック




↑
クリック

「圧縮解除が完了しました。(100%)」と表示されたら、ドキュメントを開いて、「CStyleTj3B_V数字の列」をダブルクリック




「CStyleSetup.exe」をダブルクリックする



「Driver Install」をクリックし、「次へ」をクリックする。




「完了」ボタンが出てきたら、「完了」ボタンをクリックする



「C-Style Install」をクリックし、下のようにクリックする。

- 「次へ」を3度クリック
- 「インストール」をクリック
- 「完了」をクリック



デスクトップに「CStyle for TJ3B」があるか確認する。



あるなら、インストール終了!

インストール準備は終わりです。お疲れさまでした。