

# 电机测试台上位机使用帮助文档

导入数据：点击按钮，可以选择需要的文档，将数据导入界面

删除数据：选中需删除的项目，点击此按钮，数据不再在界面中

合并数据：可选择多个数据，点此按钮后，合并为一个新的数据

显示数据：将选中的项目显示出来

统计特性：显示选中项目的均值及方差

绘制图像：用项目中的数据绘制出图像

参数估计：得到不考虑摩擦转矩时的 $k_E$ 、 $L_m$ 、 $R_m$ ，以及考虑摩擦转矩时的 $k_E$ 、 $L_m$ 、 $R_m$ 、 $f_m$

打印报告：生成一份包含实验参数的文档报告