

kdbabel-symbolics Symbolics to PS/2 Adapter key code mapping

Function		Escape		Refresh		Square		Circle		Triangle		Clear Input		Suspend		Resume		Abort		
Network		:	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	-	+	~	{	}	Help		
Local		Tab		Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	[]	Back Space		Page	Complete	
Select		Rub Out		A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	Return		Line	End		
Caps Lock	Symbol L	Shift L		Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	Shift R		Symbol R	Repeat		Mode Lock	
Hyper L	Super L	Meta L	Control L		Space										Control R		Meta R	Super R	Hyper R	Scroll

Key caps

F3		Escape		KP0		KP4		KP3		KP2		F10		F4		F5		F6			
F2		KP*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	`	\	KP-	F12			
Windows L		Tab		Q	W	E		R	T		Y	U	I	O	P	[]	Back Space	KP6	F11	
F1		Del		A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	Return		KP7	KP1			
Caps	KP8	Shift L		Z	X	C	V	B	N	M	,	.	/	Shift R		KP5		KP/	F-Mode Lock		
F8	F7	Alt L	Ctrl L		Space										Ctrl R		Alt Gr	KP.	KP+	F9	

Standard mapping

F3		Escape		KP0		KP4		KP3		KP2		F10		F4		F5		F6		
F2		KP*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	`	\	KP-	F12		
Windows L		Tab		Q	W	E		R	T		Y	U	I	O	P	[]	Back Space	KP6	Home
F1		Del		A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	Return		KP7	End		
Caps	KP8	Shift L		Z	X	C	V	B	N	M	,	.	/	Shift R		Up		Pg Up	F-Mode Lock	
F8	F7	Alt L	Ctrl L		Space										Ctrl R		Left	Down	Right	Pg Dn

F-Mode mapping

04 04		76 76		70 70		6B 6B		7A 7A		72 72		09 09		0C 0C		03 03		0B 0B	
06 06		7C 7C	16 16	1E 1E	26 26	25 25	2E 2E	36 36	3D 3D	3E 3E	46 46	45 45	4E 4E	55 55	0E 0E	5D 5D	7B 7B	07 07	
E0 1F E0 1F		0D 0D		15 15	1D 1D	24 24	2D 2D	2C 2C	35 35	3C 3C	43 43	44 44	4D 4D	54 54	5B 5B	66 66	74 74		78 E0 6C
05 05		E0 71 E0 71		1C 1C	1B 1B	23 23	2B 2B	34 34	33 33	3B 3B	42 42	4B 4B	4C 4C	52 52	5A 5A		6C 6C	69 E0 69	
58 58	75 75	12 12		1A 1A	22 22	21 21	2A 2A	32 32	31 31	3A 3A	41 41	49 49	4A 4A	59 59		73 E0 75		E0 4A E0 7D	
0A 0A	83 83	11 11	14 14		29 29								E0 14 E0 14		E0 11 E0 6B	71 E0 72	79 E0 74	01 E0 7A	

PS/2 scan codes (top: standard, bottom: F-mode)