

# Радиостанция Карат-3

- Меню управления состоит из 15 пунктов, которые нумеруются от 0 до 15. НОМЕР меню отображается на экране в левом нижнем углу. НА ГЛАВНОМ экране номер меню не отображается.
- Под номером 0 находится Главный экран.
- Меню от 1 до 15 разделено на две части: основное меню (с 1 по 3) и инженерное меню (с 4 по 15). Переход по пунктам внутри каждой части меню осуществляется путём КРАТКОВРЕМЕННОГО НАЖАТИЯ НА РУЧКУ НАСТРОЙКИ.
- Переход между ОСНОВНЫМ И ИНЖЕНЕРНЫМ меню и обратно, осуществляется путём ДЛИТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ НА РУЧКУ НАСТРОЙКИ (дольше 1 секунды).
- В основном меню производятся быстрые настройки.
- После изменения любого пункта быстрого меню, короткое нажатие вернет на главный экран.
- Для выхода из ИНЖЕНЕРНОГО меню снова длительно нажмите на энкодер.
- В инженерном меню производятся дополнительные настройки, которые не требуется выполнять при обычной работе на радиостанции.
- ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕРЕДАЧУ В ЛЮБОМ МЕНЮ от 1 до 15 – трансивер передает в эфир тон для настройки антенны!
- Если в меню «11», количество диапазонов сделать равным нулю, пункт быстрого меню «1» с выбором диапазона ИСЧЕЗАЕТ!

Главный экран Меню 0
Диапазон* Меню 1
Шаг настройки Меню 2
Переключение LSB/USB Меню 3



Нижняя граница диапазона Min Freq Меню 4
Верхняя граница диапазона Max Freq Меню 5
Настройка опоры LSB BFO LSB Меню 6
Настройка опоры USB BFO USB Меню 7
Подстройка опоры 500кГц to 500kHz cal Меню 8
Настройка калибровки кварца PLL Меню 9
Калибровка вольтметра Меню 10
Настройка количества диапазонов* Меню 11
Настройка часов Меню 12
Настройка минут Меню 13
Реверс энкодера Меню 14
Калибровка термодатчика Меню 15