

44

Слой 2

F12

F1

F2

F3

F4

F5

▽

Vol -

Vol +

Play

Mute

▽

{

{

}

}

▽

TO(3)

▽

LSFT_T (KC_SPC)

▽

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Home

Up

End

Page Up

Print Screen

Left

Down

Right

Page Down

TO(3)

Menu

▽

▽

▽

▽

Слой 3

Esc

! 1

@ 2

3

\$ 4

% 5

Tab

T

Q

W

E

R

G

Left Ctrl

A

S

D

F

Z

Left Shift

X

C

V

B

Left OS

Space

Left Alt

TO(0)

Bright -

RCS (KC_TAB)

RCTL (KC_TAB)

Bright +

Up

Page Up

Page Down

Hue +

Left

Down

Right

RGB Mode +

Hue -

RGB Toggle

RGB Mode -

TO(0)

RSFT_T (KC_SPC)

RGB Mode P