

MODELO	DESCRIPCION	0 SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	SERIE 4	SERIE 5	SERIE 6	SERIE 7
SISCGRED	CHAISELONGUE GRANDE CABEZAL MOTOR DERECHO (104)	1091	1134	1177	1220	1283	1349	1430
SISCGREI	CHAISELONGUE GRANDE CABEZAL MOTOR IZQUIERDO (104)	1091	1134	1177	1220	1283	1349	1430
SISCMAED	CHAISELONGUE MAXI CABEZAL MOTOR DERECHO (114)	1151	1194	1237	1280	1345	1409	1493
SISCMAEI	CHAISELONGUE MAXI CABEZAL MOTOR IZQUIERDO (114)	1151	1194	1237	1280	1345	1409	1493
SISCMDED	CHAISELONGUE MEDIANO CABEZAL MOTOR DERECHO (94)	1069	1111	1152	1192	1255	1316	1394
SISCMDEI	CHAISELONGUE MEDIANO CABEZAL MOTOR IZQUIERDO (94)	1069	1111	1152	1192	1255	1316	1394
SISCMEED	CHAISELONGUE MEGA CABEZAL MOTOR DERECHO (124)	1224	1271	1317	1362	1431	1499	1590
SISCMEEI	CHAISELONGUE MEGA CABEZAL MOTOR IZQUIERDO (124)	1224	1271	1317	1362	1431	1499	1590
SISMGRRE	MODULO GRANDE RELAX CABEZAL MOTOR SIN BRAZO (80)	1037	1069	1103	1136	1186	1236	1310
SISMGRRED	MODULO GRANDE RELAX CABEZAL MOTOR BRAZO DERECHO (104)	1190	1227	1262	1298	1352	1407	1491
SISMGRREI	MODULO GRANDE RELAX CABEZAL MOTOR BRAZO IZQUIERDO (104)	1190	1227	1262	1298	1352	1407	1491
SISMARE	MODULO MAXI RELAX CABEZAL MOTOR SIN BRAZO (90)	1081	1114	1150	1183	1233	1284	1361
SISMARED	MODULO MAXI RELAX CABEZAL MOTOR BRAZO DERECHO (114)	1215	1252	1288	1324	1379	1433	1519
SISMAREI	MODULO MAXI RELAX CABEZAL MOTOR BRAZO IZQUIERDO (114)	1215	1252	1288	1324	1379	1433	1519
SISMMDRE	MODULO MEDIANO RELAX CABEZAL MOTOR SIN BRAZO (70)	1035	1066	1098	1128	1176	1223	1296
SISMMDRED	MODULO MEDIANO RELAX CABEZAL MOTOR BRAZO DERECHO (94)	1178	1212	1247	1281	1334	1386	1469
SISMMDREI	MODULO MEDIANO RELAX CABEZAL MOTOR BRAZO IZQUIERDO (94)	1178	1212	1247	1281	1334	1386	1469
SISMMERE	MODULO MEGA RELAX CABEZAL MOTOR SIN BRAZO (100)	1122	1156	1192	1227	1278	1331	1410
SISMMERED	MODULO MEGA RELAX CABEZAL MOTOR BRAZO DERECHO (124)	1319	1369	1418	1468	1542	1617	1714
SISMMEREI	MODULO MEGA RELAX CABEZAL MOTOR BRAZO IZQUIERDO (124)	1319	1369	1418	1468	1542	1617	1714
BATRZE	BATERIA PARA RELAX SISAL	211						