

投影仪使用说明

内容

- 第 1 章. AirPlay投屏步骤.....3
 - Airplay..... 3
 - 如何使用Airplay将iPad投屏至投影仪..... 3
 - 不能使用AirPlay投屏.....4
 - Airplay参数信息.....4
- 第 2 章. 如何使用HDMI投屏..... 5
 - 什么是HDMI..... 5
 - 使用HDMI线进行投屏..... 5

第 1 章. AirPlay投屏步骤

Airplay


隔空播放 (英语 : *AirPlay*) 是苹果公司的在iOS4.2及OS X Mountain Lion中加入的一种播放技术 , 可以将iOS和OS X Mountain Lion或更新版上的文件 (包括视频、照片和镜像) 传送到支持隔空播放的设备 (如 : HomePod和Apple TV) 。

如何使用Airplay将iPad投屏至投影仪

介绍通过[airplay \(on page 3\)](#)的方法将iPad投屏。

确保iPad与投影仪在同一个局域网内。

1. 从iPad屏幕的右上方往下拉 , 打开控制面板 , 如图所示。



2. 点击屏幕镜像 

3. 在弹出的可选投屏设备中选择所需屏幕，并按确定按钮。
屏幕可以成功复制。

相关信息

不能使用AirPlay投屏 (on page 4)

如何使用Airplay将iPad投屏至投影仪 (on page 3)

不能使用AirPlay投屏

Condition

iPad无法找到所要投屏的设备

Cause

设备不在同一局域网。

Remedy

IT Center

1. 找到设置>WIFI，检查WiFi名称是否一致。
2. 如果不一致，选择一个共同的WiFi加入

Airplay参数信息

表 1. 参数信息

参数	数值
投屏距离	50米
最大连接数	1

第 2 章. 如何使用HDMI投屏

什么是HDMI

高清多媒体接口 (High Definition Multimedia Interface , *HDMI*) 是一种全数字化视频和声音发送接口，可以发送未压缩的音频及视频信号。*HDMI*可用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游



戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。

使用HDMI线进行投屏

使用*HDMI*线可以实现稳定与清晰的投屏。

需要准备Type-C转HDMI转接头

1. 将HDMI线与转接头相连

注意HDMI接口的朝向



2. 将转接头的Type-C端口与iPad的Type-C端口相连
3. 将控制台的信号输入源切换为笔记本输入。

相关信息

如何使用Airplay将iPad投屏至投影仪 (on page 3)