



主控 ESP32-WROOM-32-N4


USB type-c座子




USB转串口



电池及控制电路



系统3.3V电源



HM3416H更换为RY3420


POWER LED



BOOT




RESET




LCD+TP 接口


3.5寸屏兼容，其他型号不需要




SPEAK 功放




GPIO A/D接口




I2C接口



TF Card



UART1接口



TP驱动:XPT2046

