

CARGA DE APLICATIVO POR CABLE USB P200/P400

V e r s i ó n 1 . 0

D O C U M E N T O C O N F I D E N C I A L

REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/Octubre/2020	1.0	Procedimiento para realizar carga de aplicación por cable USB en dispositivo P200/P400	Raquel Cerón Montoya

ÍNDICE

OBJETIVO	4
CARGA DE APLICACION.....	5

PROCESO DE CARGA POR MEDIO DE CABLE USB EN P200/P400

1. OBJETIVO

Indicar el proceso de carga con cable USB para los dispositivos P200/P400.

Componentes necesarios:


- PinPad P200/P400 y cable USB.







- ✓ Es importante informar que no se debe interrumpir el proceso de carga del sistema operativo o aplicación en el dispositivo ya que al ser interrumpido puede quedar inoperable y no podrá operar correctamente.





2. CARGA DE APLICACIÓN

- Encender la Pin Pad P200 conectando cable a PC
- Esperar unos minutos a que encienda por completo la Pin Pad, una vez que se termine el proceso de encendido, oprimir al mismo tiempo los botones 1, 5, 9 del teclado.





- Si el dispositivo es nuevo solicitara por primera y única ves el cambio de Password, se muestra una leyenda "Password expired. Enter new password", el Password viejo para ingresar es "166831", posterior solicita ingresar el nuevo Password que deberá ser "1234567" y confirmarlo.







- En caso de que el dispositivo no sea nuevo de fabrica se mostrarán 4 opciones (supervisor, level1, level2 y maintenance). Seleccionar la opción **“supervisor”** oprimiendo la tecla verde con el círculo.





- Se solicita el ingreso del Password el cual deberá ser “1234567” ingresarlo y oprimir la tecla verde con el círculo del teclado numérico del pin pad, se deberá mostrar en pantalla el menú de **“Main”**





- Dentro del menú de configuración ubicar la opción **"Update"** y seleccionarla oprimiéndola



- Dentro del menú **"Update"** seleccionar la opción **"serial"**, posterior se mostrará el menú **"Serial"** seleccionar **"COM 5"**



- En menú **"Baud"** seleccionar **"Auto"**, posterior se mostrará **"Autobaud Searching"** todo indicara que el PP esta listo para recibir la carga de aplicación.



- En PC abrir mx800Downloader e ir en la pestaña **"Serial"**, en **"Browse"** ir a la aplicación a Cargar, posterior seleccionar el puerto que tiene asignado el PP en PC y por último, presionar **"Send"** para que el proceso de carga comience.

