




Arduino Pro Micro  
5V Version







ZIF Socket  
ATTiny  
8 Pin Devices



ISP Prog.  
Header



Target Reset  
Voltage Jumper  
Pin 1-2 HV = 12v  
Pin 2-3 LV = 5v



TITLE: AVR ISP / HVSP		REV: 1.0
Date: 2019-07-04	Sheet: 1/1	
EasyEDA V4.4.4	Drawn By: Gadget Reboot	