


Rev:
Id: 2/4

VDDAD \rightarrow VDDA
 GNDAD \rightarrow GND
 VDD \rightarrow VDD
 GNDD \rightarrow GND
 MCLK \rightarrow MCLK
 FRAME \rightarrow FRAME
 BCLK \rightarrow BCLK
 ADCDAT \rightarrow ADCDAT
 DACDAT \rightarrow DACDAT
 I2CSCLK \rightarrow SCLK
 I2CSDA \rightarrow SDIN
 WM8974_GPIO \rightarrow WMIO

TP2 \rightarrow ADCDAT
 TP3 \rightarrow DACDAT
 TP4 \rightarrow FRAME
 TP5 \rightarrow BCLK
 TP6 \rightarrow MCLK

PWR_FLAG \rightarrow VDDA
 PWR_FLAG \rightarrow VDD
 PWR_FLAG \rightarrow GNDD
 PWR_FLAG \rightarrow GNDREF
 PWR_FLAG \rightarrow GNDA



Sheet: /Audio/
 File: Audio.sch

Title:

Size: A4
 KiCad E.D.A. kicad 4.0.5

Date:

Rev:

Id: 3/4

- USBVCC → VBUS
- SWJ_3V3 → SWJ_3V3
- GNDREF → GNDREF
- VDD → VDD
- GND → GND
- VDDA → VDDA
- GND → GND
- I2S3_MCK → MCLK
- I2S3_WS → FAMRE
- I2S3_SDA → ADCDAT
- I2S3_ext_SD → DACDAT
- I2S3_CK → BCLK
- I2C1_SCL → I2C_SCL
- I2C1_SDA → I2C_SDA
- CHRG_IN → MCU_CHGR_IN
- CHRG_OUT → MCU_CHRG_OUT
- WMIO → WM8974_GPIO
- LED_VCC → LED_DRIVER_VCC
- BAT_LED → BAT_CHARGE_LED

