



DISPLAY
HDR-M-2.54_1x8

1

2

3

4

5

6

7

8

LCD_RESET

LCD_CE

LCD_DC

LCD_DIN

LCD_CLK

3.3V

LCD_BL

GND

CELLULAR
HDR-M-2.54_1x4

1

2

3

4

3.3V

CELLULAR_RX

CELLULAR_TX

GND

EXPANSION
HDR-M-2.54_1x10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3V

GP28

GP27

GP26

GP22

GP21

GP20

GP19

GP18

GND

