

MANUAL TECLADO MECÂNICO

CORPORATIVO Especificações:

- Switch Cherry MX Blue
- Layout ABNT2
- Conexão USB
- Retroiluminação LED

Atalhos importantes:

- Ctrl+C: Copiar
- Ctrl+V: Colar
- Ctrl+Z: Desfazer
- Alt+Tab: Alternar janelas
- Windows+L: Bloquear tela

Limpeza e manutenção:

1. Desconectar do computador
2. Virar de cabeça para baixo e balançar levemente
3. Usar ar comprimido entre as teclas
4. Limpar surface com álcool isopropílico
5. Nunca usar água diretamente

Problemas comuns:

- Tecla não funciona: Verificar se algo está preso embaixo
- LED não acende: Verificar conexão USB
- Caracteres errados: Verificar idioma do sistema

Garantia: 2 anos

Suporte: ramal 2030