

MANUAL IMPRESSORA HP LASERJET PRO

Configuração inicial:

- IP padrão: 192.168.1.100
- Usuário: admin
- Senha padrão: admin123
- Porta: 9100

Operações básicas:

1. Imprimir: Arquivo > Imprimir > Selecionar impressora
2. Trocar toner: Abrir tampa frontal, retirar cartucho vazio, inserir novo
3. Papel atolado: Abrir tampa traseira, puxar papel delicadamente

Configurações de rede:

- Menu > Rede > TCP/IP > Configurar IP
- Para Wi-Fi: Menu > Rede > Wireless > Configurar

Manutenção:

- Limpeza mensal com pano seco

- Calibração automática: Menu > Ferramentas > Calibrar