



not used	PEN
19	TFT_MISO
23	TFT_MOSI
15	TOUCH_CS
18	TFT_SCLK
not used	SDO
BL	BL
18	TFT_SCLK
23	TFT_MOSI
2	TFT_DC
4	TFT_RST
15	TFT_XS
GND	GND
3V3	VDD

```
build_flags =  
-D USER_SETUP_LOADED  
-D ILI9488_DRIVER  
-D TFT_MISO=19  
-D TFT_MOSI=23  
-D TFT_SCLK=18  
-D TFT_CS=15  
-D TFT_DC=2  
-D TFT_RST=4  
-D LOAD_GLCD=1  
-D TOUCH_CS=22
```

