


Manual de Instalação

Passo a Passo - Instalação até Utilização




Esse é um manual de instalação do produto da HDP, desde sua instalação até a utilização de fato. Todo o kit com os sensores montados dentro da estrutura esférica para instalação são de responsabilidade da própria HDP e serão disponibilizados conforme a necessidade do cliente.

1º Passo - Instalação do Sensor

No kit com os sensores há os parafusos necessários para a instalação das estruturas. Separe quatro parafusos para cada um dos sensores e com uma chave de fenda você deve fixá-los no teto no centro da sala, encaixando os parafusos nos lugares indicados.

***Caso a sala tenha mais de 25 m² centralize dois sensores a uma distância equivalente.**



****Imagem ilustrativa de um Sala de Museu Comum****



****Sensor visto de cima, pontos pretos indicam as posições que devem ser encaixados os parafusos***

2º Passo - Ativação do Sensor

Após a instalação é necessário ativar os sensores para que seja possível a captura da umidade e temperatura das salas. Para isso, basta pressionar o botão de ligar localizado no topo do sensor. A partir desse momento as métricas estarão sendo registradas.




****Imagem que mostra botão para ativação do sensor***

A partir do momento que os sensores já estão instalados e ativados, os funcionários da empresa estarão aptos a realizar o cadastro para acessar os dados capturados pelos sensores em uma Dashboard.

3º Passo - Cadastro de Novo Usuário

Ao entrar em nosso site institucional, você irá seguir para a aba de cadastro como indica a imagem abaixo:



Ao clicar em Cadastro, você será redirecionado a página de cadastro. Será necessário preencher todas as informações nos campos expostos, com suas validações obrigatórias para prosseguir. Lembre-se que o campo de código da empresa deve ser fornecido pelo próprio responsável da sua empresa associada para que você seja cadastrado com sucesso.

Cadastre-se

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cadastrar"/>	<input type="button" value="Limpar"/>

Após o cadastro ser realizado com sucesso, o usuário será redirecionado para a página de login, que conta com os campos de e-mail e senha para validar o usuário. Lembre-se de utilizar os mesmos dados registrados no momento do cadastro.

Login

Login


Assim que o login for realizado com sucesso, o usuário será redirecionado as telas da Dashboard.

Manual de Uso da Dashboard


1- A página inicial da Dashboard apresenta as métricas alarmantes em relação aos dados obtidos pelos sensores nas salas do Museu do usuário.



Essa página exhibe as duas métricas relacionados aos sensores, indicando no primeiro box a quantidade de salas com registros fora do ideal. Ao clicar no “Saiba Mais” no primeiro box, o usuário será redirecionado a página abaixo.




Do lado esquerdo da página há uma lista com todas as salas que estão com a métricas fora do ideal. Ao clicar no nome da sala, será exibido no retângulo a esquerda um gráfico indicando a temperatura e umidade que está sendo registrada naquele momento.



Para voltar a página inicial e visualizar a outra métrica basta clicar nos botões de nome “Voltar” ou “Dashboard”, como mostram as imagens acima.

2- Já a segunda métrica exposta na Dashboard é em relação a quantidade de salas que estão fora das métricas a mais de duas horas. Basta clicar em “Saiba Mais” para ser redirecionado aos detalhes.





Do lado esquerdo da página há uma lista com todas as salas que estão com a métricas fora do ideal por mais de duas horas, e do lado direito há um gráfico de pizza mostrando a quantidade de salas inadequadas em relação as existentes.

Ao clicar no nome da sala, será exibido em um retângulo maior no centro da página, um gráfico indicando a temperatura e umidade que está sendo registrada, nas últimas 24 horas, como mostra o gráfico abaixo.



Ao clicar no botão “Voltar” indicado na imagem acima, você retorna página de lista das salas e assim poderá escolher o gráfico de medidas da sala que quiser visualizar.

3- Caso você encontre qualquer tipo de dúvida ou dificuldade no funcionamento do projeto, clique no botão de “Ajuda”, localizado no canto inferior esquerdo da página.



Você será redirecionado a uma ferramenta de suporte de IA que poderá te ajudar com dúvidas pontuais ou problemas abrangentes. Para isso, basta digitar sua pergunta no campo indicado no circulo vermelho e em seguida clicar em “Gerar resposta”.



Caso a resposta gerada não tenha sido útil para você, você pode mandar um e-mail para a central de serviços da HDP, que conseguirá resolver suas situações de uma forma personalizada.





Meios de Contato

E-mail:

HistoricalDocument@gmail.com

Comunicação:

support@hdp-ti.atlassian.net