

Wiring Diagram


Arduino Nano

Module RFID Reader


Module RS485 to TTL



VCC	5V
TXD	TX(D1)
RXD	RX(D0)
GND	GND



3V3	3.3V
D9	RST
GND	GND
D12	MISO
D11	MOSI
D13	SCK
D10	SDA



5V	VCC
GND	GND
D4	IN1
D5	IN2

Module 2 LED

