


Opt.		1
JP9		1
Opt.		1
JP10		1
Opt.		1
JP11		1
Opt.		1
JP12		1
Opt.		1
JP13		1
Opt.		1
JP14		1
Opt.		1
JP15		1
Opt.		1
JP16		1
Opt.		1
JP17		1
Opt.		1
JP18		1
Opt.		1
JP19		1

Opt.		1
JP9		1
Opt.		1
JP10		1
Opt.		1
JP11		1
Opt.		1
JP12		1
Opt.		1
JP13		1
Opt.		1
JP14		1
Opt.		1
JP15		1
Opt.		1
JP16		1
Opt.		1
JP17		1
Opt.		1
JP18		1
Opt.		1
JP19		1

Opt.		1
JP9		1
Opt.		1
JP10		1
Opt.		1
JP11		1
Opt.		1
JP12		1
Opt.		1
JP13		1
Opt.		1
JP14		1
Opt.		1
JP15		1
Opt.		1
JP16		1
Opt.		1
JP17		1
Opt.		1
JP18		1
Opt.		1
JP19		1



Turntable Control

DCC, SX & CAN

Sound & Light

Ver.: 1.0 by Hardi

Turntable

28.01.2021 01:17

Sheet: 1/1