

| Frame | TTC Lidar | Manual Calculation TTC Lidar | Error |
|-------|-----------|------------------------------|-------|
| 1 | 12.97 | 13.18 | 0.21 |
| 2 | 12.26 | 13.08 | 0.82 |
| 3 | 16.96 | 12.98 | 3.98 |
| 4 | 14.62 | 6.98 | 7.64 |
| 5 | 10.66 | 19.10 | 8.44 |
| 6 | 9.5 | 12.63 | 3.13 |
| 7 | 17.57 | 25.17 | 7.60 |
| 8 | 18.79 | 9.34 | 9.45 |
| 9 | 15.89 | 18.58 | 2.68 |
| 10 | 13.73 | 18.48 | 4.74 |
| 11 | 11.48 | 7.29 | 4.19 |
| 12 | 9.32 | 36.35 | 27.03 |
| 13 | 9.22 | 8.99 | 0.23 |
| 14 | 10.97 | 11.88 | 0.91 |
| 15 | 8.09 | 7.82 | 0.27 |
| 16 | 8.81 | 6.94 | 1.87 |
| 17 | 10.29 | 17.25 | 6.96 |
| 18 | 9.89 | 7.57 | 2.32 |