


Step1：连接蓝牙

点击搜索蓝牙，寻找对应的蓝牙设备，完成连接。
程序界面如下



Step2：初始化电机（很重要!!!）

依次点击 CONF1 和 CONF2

Step3：操纵机械臂和电机

程序各模块功能如下图

