

## Documents Utilisation du site CPRP

### DANOBAT TNC10

#### Accéder au répertoire de la machine :

1. Allez sur le site CPRP (172.19.174.177)
2. Sur l'interface principale du site, sélectionnez la machine DANOBAT
3. Vous arrivez sur la page affichant les fichiers présents sur la machine.

#### Télécharger un fichier présent sur la machine :

1. Allez sur l'interface principale de la DANOBAT
2. Une fois sur celle-ci, à droite de chaque fichier se trouve une flèche verte.
3. Cliquez sur celle-ci, le téléchargement du fichier devrait alors se lancer.

#### Supprimer un fichier présent sur la machine :

1. Allez sur l'interface principale de la DANOBAT
2. Une fois sur celle-ci, cliquez sur le bouton "Activer la suppression".
3. Une fois cela fait, à droite de chaque fichier se trouve maintenant une croix rouge en plus de la flèche de téléchargement.
4. Cliquez sur celle-ci, le fichier devrait alors avoir été supprimé.
5. Pour désactiver la suppression, appuyez sur le bouton "Désactiver la suppression". La croix rouge devrait avoir disparu.

Envoyer un fichier sur la machine :

1. Allez sur l'interface principale de la DANOBAT
2. Une fois sur celle-ci, cliquez sur le bouton "Envoyer un fichier".
3. Une fois cela fait, vous devriez arriver sur la page d'envoi.
4. Sur celle-ci, sélectionnez le fichier que vous voulez envoyer, entrer un commentaire et l'identifiant que devra avoir le fichier.
5. Cliquez sur le bouton "Envoyer", le fichier devrait alors avoir été envoyé.

***ATTENTION : L'envoi sur la machine peut échouer si celle-ci n'a plus assez d'espace de stockage. Vous pouvez vérifier cela depuis la page principale de la DANOBAT grâce au compteur de stockage.***