



RADIO



PC



J19

RADIO

PC

GND

1

---

3

GND

5V

10

---

1

5V

RX

2

---

5

TXD

TX

4

---

6

RXD