




HAIFA


MANUAL DE INSTALACIÓN

HAIFA INSTALACIONES





Instalación del templador


Ingresar el templador dentro de la caja de fuego.
Los orificios deben estar hacia abajo, y el orificio del borde hacia atrás.



Levantarlo como se ve en la imagen N° 1 y colocarlo sobre los puntos de apoyo. Luego encastrarlo sobre la entrada de aire secundario hasta que haga tope con la parte trasera del la cuna de fuego.




Ubicación de la estufa a Leña




A- Con Placa de protección.
Distancia recomendada 5 cms

A- Sin Placa de protección.
Distancia recomendada 20 cms




Instalación de Salida de Humos por techo

Se recomienda siempre sobrepasar la altura máxima de techo.





Instalación de Salida de Humos por pared


Se recomienda siempre sobrepasar la altura máxima de techo.



Instalación de estufas dentro de hogares pre existentes o ficticios





Instalación de sombrerete reducción y encamisado



Colocación de cocación de conductos de humos

El conducto superior se introduce dentro del conducto inferior





AV DE TOMASO N 501
6620-CHIVILCOY (PCIA DE BS AS)
TEL 02346-435492
METALURGICAANTONIO@GMAIL.COM
WWW.PRODUCTOSHAIFA.COM.AR
WWW.METALURGICAANTONIO.COM.AR