

Септик

Датчик температуры в септике (DS18B20 2 (14))

Греющий кабель в дренаж кол и септике

Датчик темп в дренаж колодец (DS18B20 1 (8))

Датчик уровня дренаж колодца (Геркон 3 (22))

Дренаж насос

Дренаж колодец

LED2 (Уровень дренаж колодец)

Бойлерная

Питание 220V

Питание 220V

Реле питания дренаж насоса и подогрева колодца и септика (17,18)

Кухня

Схема подключения  
в бойлерной.  
Ver 1.0 2019-10-30