




SSD_1306_Display
U6



Teensy-LC
U4



Ribbon connector buttons
J1



Ribbon connector potentiometers
J2

