



FLASH BOX

(Cabina fotográfica)

MANUAL DE USO



1. Al iniciar el programa se te solicitará ingresar tu nombre y Email, en este apartado debés ingresar los datos donde quieres que se envíe la imagen capturada.




2. Una vez dentro del menú visualizaras algo parecido a esto





3. Una vez elegida la modalidad y haber presionado el botón de capturar imagen, se mostrará una pantalla con una cuenta regresiva de 7 segundos, donde podrás previsualizar la foto.



4. Una vez finalizada la cuenta regresiva, podrás ver como quedó la imagen capturada, ya con el fondo específico de la modalidad elegida (En este caso la modalidad elegida es: Programación).



5. Luego podrás ver los siguientes mensajes:



De ser la repuesta positiva a la pregunta de: "¿Te gustó la foto?", se te enviará la imagen capturada automáticamente al Email anteriormente ingresado.

Si tienes problemas o preguntas, no dudes en contactar a nuestro servicio de atención al cliente. Tu cabina fotográfica móvil viene con una garantía, así que mantén la documentación de la compra en un lugar seguro.

¡Disfruta de tu cabina fotográfica y captura momentos inolvidables!