

Manual de instrucciones

Manual disponible en www.decorationcw.com.mx
Gracias por elegir nuestra lámpara de escritorio C11-SP.


Por favor asegúrese de leer estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso para disfrutar de este producto.

A. Especificaciones técnicas.

1. Fuente de alimentación: 127v C.A.
2. Potencia Max: 60 W
3. Corriente: maxima 15A
4. Socket: E27 medida estandar
5. Cable: Cable textil vintage de 1.50m

*Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño del producto y las especificaciones sin previo aviso.

B. Ilustración producto.



Especificaciones:

Lámpara C11-SP	(A)
Apagador tipo palanca	(B)
Socket estandar E27	(C)
Cable textil vintage	(D)
Clavija de alimentación 127v	(E)

C. Instrucción de funcionamiento.

1. Coloque la lámpara **(A)** sobre una mesa o superficie estable.
2. Conecte el foco de su preferencia en el Socket **(C)**.
3. Conecte la clavija de alimentación **(E)** a la corriente.
3. Para el encendido y apagado de la lámpara, solo levante o baje la palanca del apagador **(B)**

D. Precauciones.

1. Mantener la lámpara lejos del agua.
2. Mantenga la lámpara desconectada si no tiene un foco puesto, no tocar el socket peligro de choque eléctrico.
3. Si no usa la lámpara mantener desconectada por seguridad
4. Uso en interiores y exteriores siempre que no entre en contacto con el agua (Riegos de choque eléctrico)
5. No es resistente a caídas ni golpes fuertes

E. Contenido.

- Lámpara
- Manual de instrucciones

Garantía.

La garantía es solo valida en defectos de fabricación tales como:

- Falso contacto.
- Fallo del apagador tipo palanca.

Cuando lo anterior se presente se reemplazará el producto siempre y cuando el producto no muestre señales de caídas, humedad, reparación de terceros, o el producto este resellado de alguna forma.

Valido el primer mes después de la fecha anotada debajo.

*

Sello/Firma:

Fecha:

Lote:

*