



Логин

Пароль

Регистрация нового аккаунта

Восстановление пароля



Войти



Роботы поблизости




Робот первый этаж

Запуск

Пауза

Остановить





Робот второй этаж

Запуск

Пауза

Остановить




Робот третий этаж


Запуск

Пауза

Остановить



Все роботы



Запуск

Пауза

Остановить

Выйти

Робот первый этаж



Заряд батареи

Уровень воды

Пылесборник

Модель: Клинсвип 42



Текущая программа

12:13

Уборка по расписанию

Следующая программа

17:00

Уборка по расписанию

Быстрые настройки

Мощность



Режим влажной уборки



Ручное управление



Запуск уборки



Расписание

17:00

Уборка по расписанию

Завтра 12:00

Уборка по расписанию

Завтра 17:00

Уборка по расписанию

Завтра 20:00

Уборка по расписанию



Назад

Робот первый этаж

Настройки

Мощность

Режим влажной уборки

Ручное управление

Построение карты

Скачать лог

Обновить ПО

Служба поддержки

Построение карты

Расписание

639

7 : 40

841

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

12:00

12:00

12:00

12:00

-

12:00

-

17:00

17:00

17:00

17:00

Добавить время

Удалить время



Робот первый этаж

Ручное управление

Мощность



Режим влажной уборки



Назад