





Etapa de control : ATMEGA328P-PU

Etapa del anemómetro.





Conexión a periféricos


Regulador de tensión



Pines de programación



Conexiones del Display LCD



Conexionado del LCD

LAB FRA

File:

Sheet: /

Title: Estación Meteorológica

Size: A4

Date: 16 apr 2016

Rev: 2.0

KiCad E.D.A. eeschema (2013-04-19 BZR 4011)-stable

Id: 1/1