



TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO

MULTILASER

www.multilaser.com.br

Manual Metal War - TC189


Manual do Usuário Metal War - TC189

EXPLORE AO MÁXIMO O SEU DESEMPENHO



Com a capacidade anti-ghosting, você pode utilizar vários comandos ao mesmo tempo sem perder a rapidez exigida pelo jogo. Dezenove teclas podem ser clicadas de uma só vez sem que haja nenhum conflito. (Q, W, E, A, S, D, Z, X, C, V, barra de espaço, CTRL, Shift, Control, Alt, seta para cima, seta para baixo, seta para esquerda, seta para direita).


ENTRE FOCADO

Não deixe que movimentos em falso atrapalhe você durante a batalha. Desative a tecla Windows e evite acessos indesejados à área de trabalho.

Para desativar, pressione as teclas FN+ 

GARANTA O DIFERENCIAL

- . Teclas “arredondadas” com cúpulas de borracha aumentam o conforto durante o uso.
- . Luz de fundo com 3 opções de cores.
- . Pressione a tecla para selecionar a cor desejada.
- . Para controlar o brilho pressione FN+  ou FN+ 

Para que as três cores apareçam simultaneamente basta pressionar FN+ 

Tempo de resposta programável (FN+ Q : 30-60 cliques por

segundo). O LED indicativo da função Gamer irá piscar quando você pressionar FN+Q, 1 piscada refere-se a 60 cliques por segundo, 2 piscadas equivalem a 30 cliques por segundo.

8 TECLAS PROGRAMÁVEIS

Configure qualquer comando com até 40 caracteres (podem ser letras, números ou símbolos).

Para configurar basta pressionar FN+G1, aguardar o LED amarelo indicador de Macro (“MR”) ficar on e piscar para depois inserir a sequência desejada, depois de inserido basta pressionar FN+G1 novamente. Pronto! As teclas G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8 funcionam da mesma maneira. Para desativar uma combinação pressione FN+G1, o led indicador de Macro irá piscar, logo após pressione G1, o indicador irá parar de piscar. Pronto! A tecla está vazia.

Para esvaziar todas as teclas ao mesmo tempo pressione FN+DELETE.

TROCA DE DIREÇÃO DAS TECLAS WASD

Pressione a tecla FN+W, o led vermelho indicador de Game irá ficar on, isso significa que as funções ↑, ↓, ←, → estão ativadas. Para desativar pressione FN+W novamente.

SIMPLIFIQUE AÇÕES PARA GANHAR AGILIDADE E VENCER SEU INIMIGO

*não é necessário instalação de software para a configuração das macros.

Características:

- . Teclado profissional para jogos
- . Teclas slim com impressão a laser
- . Cabo de nylon e conector banhado a ouro
- . Interface USB
- . Tempo de resposta programável (FN+Q: 30-60 cliques por segundo)
- . 12 funções multimídias
- . Capacidade macro (não necessita instalação de software para configuração das macros)
- . Tecla Game para bloqueio de funções Windows com indicador LED on/off
- . Iluminação de fundo nas cores verde, vermelho e amarelo
- . Brilho ajustável
- . Apoio para os pulsos para maior conforto durante os jogos
- . Peso embutido no teclado dando maior estabilidade
- . Possui pontos de drenagem o que evita danos ocasionados por líquidos
- . Recursos anti-ghosting (teclas Q, W, E, A, S, D, Z, X, C, V, barra de espaço, CTRL, Shift, Control, Alt, seta para cima, seta para baixo, seta para esquerda, seta para direita)
- . Compatível com Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7/Windows8

Informações técnicas:

- . Dimensões: 49,25 x 22,90 x 4,25
- . Peso: 1,36 kg

Conteúdo da embalagem:

- . 1 Teclado Gamer profissional
- . 1 Manual do usuário