



## Updaten van de Stappenmotor interface:


Volg onderstaand stappenplan om de firmware van de interface te updaten. De huidige firmwareversie is zichtbaar als het cijfer in het Speelrol-scanner programma naar de tekst “Verbonden” in de statusbalk onderaan.



1. Ontkoppel alle stekkers, inclusief USB.
2. Houdt de knop met de tekst “Bootloader” tijdens het inpluggen van de USB kabel ingedrukt. U kunt de knop na ongeveer één seconde weer loslaten.



3. Wacht totdat bij deze computer het volgende schijfstation verschijnt:



4. Verwijder “firmware.bin” van het schijfstation.
5. Kopieer het nieuwe firmware bestand naar het schijfstation.  
*De extensie moet .bin zijn! Wacht ongeveer 5 seconden nadat het kopiëren is voltooid.*
6. Ontkoppel de USB kabel.
7. Verbind de USB kabel.
8. Controleer m.b.v. het Speelrol-scanner programma of de stappenmotor interface wordt gedetecteerd met de nieuwe firmware. Of probeer het zo nodig opnieuw.