

```
{
"Subscriber": "Topic/DI/P31025",
"Content":
{
  "IECPath": "P31025$P31025Relay$Obj1CSWI1$Pos$stVal",
  "Type": "DP",
  "Value": "1",
  "Quality": "FFFF",
  "SourceTime": "2024-09-28 17:24:18.258"
}
}
```

屬性		資料型態	範例	說明
Subscriber		String	"Topic/DI/P31025"	根據 IEDName 更新 Topic 路徑
Content	IECPath	String	"P31025\$P31025Relay\$Obj1CSWI1\$Pos\$stVal"	根據 report 收到之 61850 路徑
	Type	String	"DP" 、 "SP"	非必須 (Double Point 、 Single Point)
	Value	String	"0" 、 "1" 、 "2" 、 "3"	需更新之點位數值
	Quality	String	"0000" ~ "FFFF"	設備通訊品質(good:[0000])
	SourceTime	String (datetime format)	"2024-09-28 17:24:18.258"	設備更新數據之時間

```

{
  "Publisher": "Topic/DO/P38002",
  "Content":
  {
    "IECPath": "P38002$P38002Relay$Obj1CSWI1$Pos",
    "Type": "DP",
    "Value": "1",
    "SBO": "SBO"
  }
}

```

屬性		資料型態	範例	說明
Publisher		String	"Topic/DO/P38002"	根據 IEDName 更新 Topic 路徑
Content	IECPath	String	"P38002\$P38002Relay\$Obj1CSWI1\$Pos"	根據 report 收到之 61850 路徑
	Type	String	"DP" 、 "SP"	非必須 (Double Point 、 Single Point)
	Value	String	"0" 、 "1" 、 "2" 、 "3"	需更新之點位數值
	SBO	String	"SBO" 、 "Select" 、 "Operate"	操作狀態 (SBO : 直接下 Select 與 Operate)

```
{
"Subscriber": "Topic/AI/TG2MV_RTU",
"Content":
{
  "IECPath": "TG2MV_RTU$TG2MV_RTUTG2MV$AI16GGIO3$AnIn1$mag$i",
  "Type": "Int",
  "Value": "99",
  "Quality": "FFFF",
  " SourceTime": "2024-09-28 17:24:18.258"
}
}
```

屬性		資料型態	範例	說明
Publisher		String	"Topic/AI/TG2MV_RTU"	根據 IEDName 更新 Topic 路徑
Content	IECPath	String	"TG2MV_RTU\$TG2MV_RTUTG2MV\$AI16GGIO3\$AnIn1\$mag\$i"	根據 report 收到之 61850 路徑
	Type	String	"Int" 、 "Float"	非必須
	Value	String	"99" 、 "99.9"	需更新之點位數值
	Quality	String	"0000" ~ "FFFF"	設備通訊品質(good:[0000])
	SourceTime	String (datetime format)	"2024-09-28 17:24:18.258"	設備更新數據之時間