

User information

- This interface was created for control an ADXL345 across UART interface.
- You can overwrite and read certain ADXL345 registers.
- Furthermore you can programmed the acquisition frequency of the axis acceleration.
- You have the ADXL345 specifications in the “Check me – Hojéame” file.
- Enjoy!

Información de usuario

- Esta interfaz fue creada para controlar un ADXL345 por interfaz UART.
- Puede sobrescribir y leer determinados registros del ADXL345.
- Además, puede programar la frecuencia de adquisición de la aceleración del eje.
- Tiene las especificaciones del ADXL345 la carpeta “Check me – Hojéame”.
- ¡Diviértase!