

## Procédure d'installation IDE Flash

### **Formatage:**

- Menu démarrer
  - Panneau de configuration
    - Outil d'administration
      - Gestion d'Ordinateur
        - Stockage
          - Gestion des disques

Dans la fenêtre du bas vous allez voir IDE FLASH sur la dernière lettre des lecteurs  
Faites un click droit sur ce disque et « activer la partition »  
Puis à nouveau click droit sur ce disque et « formater partition»

### **Installation du fichier d'échange (swap files)**

- Menu démarrer
  - Panneau de configuration
    - System
      - Onglet avancé
        - Performance
          - Onglet avancé

Dans mémoire virtuelle cliquer sur changer  
Cliquer sur la lettre du lecteur IDE Flash  
Actuellement la configuration doit être sur « pas de fichier d'échange »  
Cliquer sur « taille personnalisée »  
Mettre 512MB en taille mini et 1024 en taille maxi (pour un module de 1GB)  
Cliquer sur la lettre où est installé votre system d'exploitation (en général C:)  
Et mettre l'option « pas de fichier d'échange »  
Redémarrer votre système d'exploitation

Si vous avez un module de 2GB mini, nous vous conseillons de mettre en taille mini du fichier d'échange 512MB et en maxi 1500  
Cela laissera 512MB pour installer vos logiciels les plus fréquemment utilisés.  
Un fichier d'échange de plus de 2GB ne vous apportera rien de plus.