








kartę zamontuj na skraju płytki żeby można było ją lekko wysunąć z obudowy




KRAŃCÓWKA GÓRNA

KRAŃCÓWKA DOLNA



TERMINALE - wychodzące z obudowy

## DRIVERS




D

B

A

C



D

B

A

C

