



64	灰度传感器	1
63	定位挡块	4
62	后侧二联架-右	1
61	后侧二联架-左	1
60	G8_CROSS_SCREWS_TYPE10 M4X16-13.3-H1-N	6
59	尼龙柱	3
58	G8_WOOD_SCREWS_TYPE135 3X30-N	8
57	G8_WOOD_SCREWS_TYPE135 4X55-N	8
56	第二个电机逆向模型	4
55	电机	4
54	G8_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X6-4.35-H1-N	12
53	G8_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X20-18.35-H1-N	16
52	接続端子	8
51	驱动外壳-上板	4
50	驱动外壳-侧柱	8
49	驱动外壳-下板	4
48	驱动板-无外壳	4
47	电机固定上	4
46	左右侧板间传感器支架20°夹角-柱	2
45	距离传感器安装座下	2
44	轮毂	4
43	轮胎橡胶套	4
42	下板	1
41	G8_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X25-23.35-H1-N	2
40	G8_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X8-4.35-H1-N	8
39	G8_CROSS_SCREWS_TYPE1 M3X6-6 H type-N	4
38	横角安装垫块-左	1
37	横角安装垫块-右	1
36	弹性块固定座	2
35	铲下限位垫块	1
34	铲下限位垫块	1
33	G8_WOOD_SCREWS_TYPE136 M4X60-N	1
32	G8_CROSS_SCREWS_TYPE1 M3X8-8 H type-N	6
31	G8_WOOD_SCREWS_TYPE136 M4X50-N	5
30	尼龙柱	6
29	摄像头	1
28	云台座-外侧滑轨	1
27	后弯曲摄像头座	1
26	后弯曲摄像头座	1
25	稳压器	1
24	前侧铲臂上距离传感器支架（右）	1
23	前侧铲臂上距离传感器支架（左）	1
22	漫反射式广电开关	1
21	电机电源	1
20	树莓派4B	1
19	G8_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X12-10.35-H1-N	8
18	G8_CROSS_SCREWS_TYPE1 M3X10-10 H type-N	4
17	灰度传感器-df	2
16	灰度传感器安装座	2
15	灰度传感器安装盖	2
14	距离传感器-新	16
13	轴承框架-一体化-左	1
12	橡胶螺母	44
11	G8_WOOD_SCREWS_TYPE136 M3X25-N	24
10	尼龙柱	20
9	铲臂（左）	2
8	铲臂（右）	2
7	G8_CROSS_SCREWS_TYPE10 M4X12-9.3-H1-N	12
6	Rolling bearings 16001 GB 276-94	4
5	轴承框架-一体化-左	1
4	轴	2
3	轴承框	2
2	铲体	1
1	上板	1
项目号	零件号	数量

[illegible]