



63	GB_CROSS_SCREWS_TYPE10 M4X16-13,3-H1-N	6
62	尼龙柱	7
61	GB_WOOD_SCREWS_TYPE135 3X30-N	8
60	GB_WOOD_SCREWS_TYPE135 4X55-N	12
59	第二个电机逆向模型	4
58	电机	4
57	GB_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X6-4,35-H1-N	12
56	GB_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X20-18,35-H1-N	16
55	接线端子	8
54	驱动外壳-上板	4
53	驱动外壳-侧柱	8
52	驱动外壳-下板	4
51	驱动板-无外壳	4
50	电机固定上	4
49	左右侧板间传感器支架20°夹角-柱	2
48	距离传感器安装座下	2
47	轮毅	4
46	轮胎橡胶套	4
45	下板	1
44	GB_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X25-23,35-H1-N	2
43	GB_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X8-6,35-H1-N	8
42	GB_CROSS_SCREWS_TYPE1 M3X6-6 H type-N	12
41	倾斜角安装垫块-左	1
40	倾斜角安装垫块-右	1
39	弹性机构底座	2
38	铲下限位垫块	1
37	铲下限位垫块	1
36	GB_WOOD_SCREWS_TYPE136 M4X60-N	1
35	GB_CROSS_SCREWS_TYPE1 M3X8-H type-N	6
34	GB_WOOD_SCREWS_TYPE136 M4X50-N	5
33	尼龙柱	6
32	摄像头	1
31	云台座-外刻滑轨	1
30	后弯曲摄像头座	1
29	后弯曲摄像头座	1
28	stm32拓展板	1
27	前侧铲臂上距离传感器支架(右)	1
26	前侧铲臂上距离传感器支架(左)	1
25	GB_CROSS_SCREWS_TYPE1 M3X12-12 H type-N	8
24	后侧边缘检测传感器安装座	2
23	电机电源	1
22	树莓派4B	1
21	GB_CROSS_SCREWS_TYPE10 M3X12-10,35-H1-N	8
20	中置拒角-右	1
19	中置拒角-左	1
18	GB_CROSS_SCREWS_TYPE1 M3X10-10 H type-N	4
17	灰度传感器-df	2
16	灰度传感器安装座	2
15	灰度传感器安装盖	2
14	距离传感器-新	16
13	轴承框架-一体化-左	1
12	橡胶螺母	60
11	GB_WOOD_SCREWS_TYPE136 M3X25-N	24
10	尼龙柱	20
9	铲臂(左)	2
8	铲臂(右)	2
7	GB_CROSS_SCREWS_TYPE10 M4X12-9,3-H1-N	12
6	Rolling bearings 16001 GB 276-94	4
5	轴承框架-一体化-左	1
4	轴	2
3	轴承框	2
2	铲体	1
1	上板	1
项目号	零件号	数量

[illegible]