

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА РАБОТЕ С ОТКАТНЫМ БАРАБАНОМ СК-6

МОСКВА 2017

[8-800-707-87-81](tel:8-800-707-87-81)

<https://www.baraban16.ru/>

ООО «ПРОТЛАНДИЯ»

- Одна технология, когда производится откатка с опилками, другая - без опилок. Кому-то нужно размять кожу, замшу, просто механическую отминку произвести. То, что раньше делали руками, тоже самое гораздо быстрее машина производит, а именно поднимает мех в барабане на верх и бросает вниз, так мех отминается, но технологии ушли на много в перед с 30-х годов 20 века.
- Пошло химическое смягчение. Мы используем специальные буковые опилки пропитаны особой смесью т.е. там добавлен сразу мягчитель для меха, антистатика, чистящие композиции, спиртовые производные и т.д. У нас на производстве свой инженер-химик, который готовит для нас эти растворы.
- Что это дает. Химия смягчает кожевую ткань, она не дает усадки. Там есть конечно вода, но не большое количество, дистиллированная вода. Усадку мерили по линейке, до и после откатки с опилками, разницы никакой там.
- Если вы меховое сырьё на стадии шкурки откатаете или после правки, то и шов, когда на скорняжке сшиваете становится мягче, он даже по другому выглядит, до обкатки после обкатки.
- Во время пошива мехового изделия до 3-х раз можно откатывать, а кто-то всего 1 раз откатает скрой до подклада и отлично! Это в том случае, если Вы пошивом занимаетесь.
- Добавляется опилок по технологии 8-10 % от массы изделия, есть инструкция я вам ее оставлю потом посмотрите. Кто будет первый запускать, потом еще раз почитаете. Опилки из бочки 8-10 % по массе, я вижу, что это мои 4 горсти. Я двумя руками зачерпываю опилки из

- бочки - это одна горсть. Я не думаю, что вы будете их взвешивать в будущем, ни одного не видел чтоб взвешивал. Я взвешивал.
- Можете положить какую-то кружку или стакан, эквивалент 1 горсти. В среднем всегда идёт 2 горсти на изделие, не меньше. Больше - лучше меньше - не надо.
- Т.е. на одно изделие порядка двух кружек. Это будет по объёму около литра по массе 250-300 грамм. Такой нашей бочки, объемом 41 литр, хватает примерно на 80 изделий. Соответственно если жилетки, то больше. Если изделие в пол с капюшоном, клешеные, то поменьше.
- Бочку эту если долго не пользуетесь храните, пожалуйста, на боку. Если пользуетесь убедитесь, что вторая уплотнительная крышка закрыта. Оставив ее на сутки, спиртовые и прочие летучие компоненты выветрятся, будет менее эффективна.
- Опилки добавляете вместе с изделием в барабан, если у вас есть какая-то чашка, то чашкой. Я бросаю руками, абсолютно не какой агрессивной химической среды нет. Могу даже лицо этим натирать, только мягче будет)). Здесь, вот на эти 2 изделия, я брошу 4 такие горсти. Просто хаотично, абсолютно.
- Есть два вида крышек. В начале при откатке ставиться крышечка, **глухая (сплошная)**, первая. Для того чтобы потом протряхнуть, остатки вытрясти опилок - ставиться **Перфорированная крышка**.
- Первый цикл откатки я рекомендую поставить на час. Час откатается, после чего вы смените вот эту крышку и поставите перфорированную. Остатки опилок отработанных, т.е опилки упадут можете посмотреть сейчас немного влажные, когда опилки будут

- осыпаться в ящик они будут практически сухие. Потому что все полезности которые есть в опилках, будут впитаны мехом, а из меха опилка заберет загрязнения и подрезанный волос.
- Если во время остановки загрузочное окно остановилось не ровно, то можете вот так вот руками спокойно его довести до нужного положения. Ничего страшного нет. Изначально старт где-то 22-25 оборотов, не более 30. Если откатывать сразу два изделия то чуть больше 30, чтоб движку было проще стартовать.
- Кнопка которая понадобится в работе: кнопка «Пуск», кнопка «Стоп». Остальные кнопки по сути вам не нужны. Есть кнопка вперед назад – это реверс. Что происходит когда нажимаем пуск? Идет плавный набор оборотов после чего идет плавный запуск и вращение. Он выходит на свои уровни и начинает вращаться. Вы его закрываете и практически не слышите. Тем более если скорняжка где-то рядом работает или играет музыка, то вообще не будете слышать.
- После того как час покаталось нажимаете **Стоп**.
- Что произойдет если нажать реверс? Просто в другую сторону будет крутить. Мы поверьте очень много пробовали чистить мех и в одну и в другую сторону, нет никакой разницы. Вы можете крутить и в одну и в другую сторону, как Вам будет угодно.
- Если одно изделие 22-25. Если 2 порядка 30. Если 3 загрузите 33-35. Когда покрутили час, сняли крышечку, быстросъемный зажим, барашки. Очень просто все это дело снимается. Сняли поставили вот это перфорированную, обязательно закрыли дверки перед нажатием кнопки **Пуск**, потому что будет высеивать мимо ящика на пол, Вам под ноги.

- Часто рядом с Откатным барабаном ставят веник и совок, потому что все равно какая-то опилка ан пол попадает.
- Желательно раз в месяц или в два его пылесосить или протирать. Ящик заполняется в зависимости от того, как часто пользуетесь барабаном, я не знаю как часто вы будете использовать. Кто-то шьет два изделия в неделю, кто-то тридцать.
- После того как первый этап обкатки проведен. **Протряска**, в среднем, занимает 15-20 минут. В это время происходит еще механическая отминка. В среднем это час обкатка и протряска 15-20 минут, может 30 минут. Через 20 минут вы уже услышите, что нет вот этого высевания, звука опилок. Т.е оно в принципе чистое.
- Вы достаете изделие, оно немножко влажное еще. Оно придет в сухое состояние часа через 2-3 при комнатной температуре. Не оставляйте его в барабане тем более на ночь, не оставляйте в сумке или пакете сложенным. Сразу достали немножко встряхнули, если есть там опилки сверху остались. Если есть чесок какой-то на манекен или на плечики повесили, парогенератором или **ческом** уложили через 2-3 часа оно сухое нормальное, оно не мокрое, слегка влажное. При первых запусках есть телефон в инструкции, есть телефон в договорах, сейчас еще визитки оставляю. Будут вопросы либо на мой личный звоните, либо на 8-800 попадете на меня либо на кого-то из моих коллег. У кого будут вопросы. Первая вторая чистка консультация по телефону, обычно какие-то сомнения как что правильно не правильно. Пару раз попробуете сами, потом будет просто и понятно, как будто всю жизнь он у Вас был.

- Просто закончили выключаете и все. Степеней защиты там множество, сделать что-то не правильно, какой-то устроить сбой - практически не возможно.
- Мы сейчас сразу ее запустим на час. После этого смените крышку поставите вот эту. На 20 минут допустим просеется и достанем. Нет ничего проще.
- На экране цифры - это не время, это обороты и я их могу регулировать.
- Если вам нужно время выставлять на час на два на три есть такие штучки, в электротоварах, типа кухонного таймера - стоит примерно 300 рублей, можно его поставить. Обычно на ночь никто не делает, чаще всего ставят когда рабочая смена. Смотрят, что там делается. На ночь лучше не оставлять. Может получится так, Вы с утра вы придете, оно не испортиться просто придется еще раз откатывать. Потому что мех примет форму, так как мех влажный.
- Инструкция лежит на ящике.
- Ссылка на это видео:

<http://bit.ly/2ftLzT0>