

HP HIL Keyboard 46020A

Keycode Set 1 (ITF)



Reset Break 0E	Stop 9C	F1 98	F2 96	F3 94	F4 92	Menu 90	User/ System A0	F5 A2	F6 A4	F7 A6	F8 A8	Clear line AC	Clear display AE	F10 4A	F11 42	F12 46	F13 4E					
~ 7E	!1 7C	@2 7A	#3 78	\$4 76	%5 74	^6 72	&7 70	*8 B0	(9 B2)0 B4	_B6	+B8	Back space BA	Insert line BC	Delete line BE	* 2A	/ 22	+ 26	- 2E			
Tab 6E	Q 6C	W 6A	E 68	R 66	T 64	Y 62	U 60	I C0	O C2	P C4	{ C6	} C8	\CA	Insert char CC	Delete char CE	7 1A	8 12	9 16	Enter 1E			
Caps 5E	CTRL 0C	A 5A	S 58	D 56	F 54	G 52	H 50	J D0	K D2	L D4	; D6	'D8	Return DA	DC	Prev DE	4 10	5 14	6 18	' 1C			
DEL ESC 3E	Shift 0A	Z 38	X 36	C 34	V 32	B 30	N F0	M E0	< E2	> E4	? E6	Shift 08	Select EA	FC	Next EE	1 20	2 24	3 28	Tab 4C			
Print Enter 9E	3A	Extend char 06	Space F2						Extend char 04	F6	F8	FA	FE									
																	0 2C	.	48			