

HP HIL Keyboard 46021C

Keycode Set 1 Integral



Reset Break 0E	Stop 9C	F1 98	F2 96	F3 94	F4 92	Menu 90	User/ System A0	F5 A2	F6 A4	F7 A6	F8 A8	F10 4A	F11 42	F12 46		
~ 7E	!1 7C	@2 7A	#3 78	\$4 76	%5 74	^6 72	&7 70	8 9A	9 AA)0 B4	= B6	+ B8	Back space BA	7 1A	8+Line 9A	9-Line AA
Tab 6E	Q 6C	W 6A	E 68	R 66	T 64	Y 62	U 60	I C0	O C2	P C4	{ C6	} C8	 CA	4 10	5+Char 00	6-Char 40
Caps 5E	CTRL 0C	A 5A	S 58	D 56	F 54	G 52	H 50	J D0	K D2	L D4	: D6	" D8	Return DA	1 20	2 24	3 Prev 44
DEL ESC 3E	Shift 0A	Z 38	X 36	C 34	V 32	B 30	N F0	M E0	< E2	Next EE	Q E6	Shift 08	Select EA	0 2C	▲ FC	· Next F4
Print Enter 9E	3A	Extend char 06	Space F2						Extend char 04	F6		◀ F8	▼ FA	▶ FE		